Panasonic®

取扱説明書

保管用

施工説明付き

住宅用照明器具 (ブラケット)



品番 LB87075

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1ページ）を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電器店に依頼してください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図表示で説明しています。

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

⚠警告

■異常を感じた場合、速やかに電源を切る

必ず守る

異常が収まったことを確認し、販売店または別紙ご相談窓口にご相談ください。

■器具を改造したり部品交換をしない

分解禁止

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

■ランプは器具表示のものを使用する

必ず守る

間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。

■布や紙などの燃えやすいものをかぶせない

禁止

火災のおそれがあります。

⚠注意

■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。

必ず守る

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

■本体の取り外しは工事店・電器店に依頼する

必ず守る

本体の取り外しには資格が必要です。

■ランプ交換、お手入れの際は、電源を切る

必ず守る

通電状態で行うと感電の原因となることがあります。

■温度の高くなるものを器具の真下に置かない

必ず守る

器具の真下にストーブなどを置かないでください。火災の原因となることがあります。

■点灯中や消灯直後のランプやその周辺にさわらない

接触禁止

守らないとやけどの原因となることがあります。

工事店様へ　施工の前にはよくお読みのうえ、正しく施工してください。
取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

施工説明

安全上のご注意　必ずお守りください

⚠警告

■器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う

必ず守る　取り付けに不備があると、火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

■器具表示の指定方向に取り付ける

必ず守る　守らないと、火災・落下によるけがのおそれがあります。

■電源線はソケットの差込み穴の奥まで確実に差し込む

必ず守る　差し込みが不完全な場合、火災・感電のおそれがあります。

■メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張りの木造の造営材に器具を取り付ける場合は、器具の金属部と絶縁をとる

必ず守る　木ネジ、器具の取付板等とメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないように取り付けてください。
守らないと、漏電した場合、火災のおそれがあります。

■交流100ボルトで使用する

必ず守る　過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

■指定以外の場所に取り付けない

禁止　火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

・天井の隅　・逆付け
・不安定な壁面　・桟がある場所
・傾斜した壁面
・補強のない薄い壁面（ベニア板や石膏ボードなど）

●この器具は入隅コーナー取り付け専用です。

■ねじなどの小物部品は、乳幼児の手の届くところに置かない

禁止　あやまって、飲み込むおそれがあります。
万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

⚠注意

■浴室などの湿気の多い場所や、屋外で使用しない

水ぬれ禁止　この器具は非防水です。
守らないと、火災・感電の原因になることがあります。

■天井面とは30cm以上離す

必ず守る　被照射面の変色や火災のおそれがあります。



使用上のご注意

●点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮により若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。

施工前のご確認事項

■配線についてのご注意
・壁スイッチを設けることをおすすめします。
壁スイッチを設けないとランプ交換やお手入れの際に電源をOFFにできません。

付属部品の確認

■施工する前にまず付属部品をご確認ください

□木ネジ(2本)



各部のなまえ



照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

1 ローレット袋ナットを外し、本体から取付板を外す



2 付属の木ネジ(2本)で取付板を取り付ける

・取付方向表示に従って取り付ける。



3 ソケットに電源線を接続する



器具の取り替え等で電源線を外す場合は、VVFケーブルφ1.6等で解除穴を押しながら電源線を引き抜く

4 ローレット袋ナットで本体を取り付ける

・本体の浮きや傾き、電源線のはさみ込みがないように電源線を整えながら本体を取り付ける。
・ローレット袋ナットは確実に締め付ける。



⚠警告

必ず守る

・**電源線を整えて取り付ける**
電源線をはさみ込んで器具を取り付けると火災、感電の原因となります。
・**ローレット袋ナットは確実に締め付ける**
締め付け不足の場合、器具のガタツキ、落下の原因となります。

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●パナソニック製ランプをお求めください。
●ランプの種類は器具に表示しています。
間違った種類・ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。



お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●明るく安全にご使用していただくため、定期的（６カ月に１回程度）に清掃してください。
・汚れがひどい場合は、石けん水にひたした柔らかい布をよく絞ってふきとり、
乾いた柔らかい布で仕上げてください。
●シンナー・ベンジンなど揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
・変色・破損・劣化の原因となります。

仕様

付属ランプの品名はランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	付属ランプ	付属ランプの定格寿命
AC100V	60形ミニクリプトン電球 （ホワイト・100V用・E17）	2000時間

●使用電圧のばらつきによりランプ寿命が短くなることがあります。
使用電圧が5%上がると寿命が約半分になります。

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…
●修理は、「修理ご相談センター」へ!
●その他は、「お客様ご相談センター」へ!

■ 保証書について
保証期間はお買い上げ日より1年間です。
(ランプなどの消耗品は除きます。)
保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へ
お申し出ください。
※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間
の使用の場合、保証期間は半分となります。

■ 補修用性能部品の保有期間 6年
この照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打切り後
最低6年間保有しています。
注）補修用性能部品とは、機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

●保証期間中は、お買い上げの販売店まで、製品名、品番、お引き渡し日、故障の状況（できるだけ具体的に）、ご住所、お名前、電話番号、修理ご希望日をご連絡ください。保証の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは、修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。

●修理料金は次の内容で構成されています。
技術料　診断・修理・調整・点検などの費用です。
部品代　修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料　ご依頼により技術者を派遣する費用です。

パナソニック電工株式会社　インテリア照明事業部
〒571-8686 大阪府門真市門真1048
© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2008

LB87075-T3A1
N0401-080310